

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/warnik-podgrzewacz-z-kratka-ociekowa-do-wody-grzanca-stal-nierdzewna-230v-16l-p-45316.html>



Warnik podgrzewacz z kratką ociekową do wody grzańca stal nierdzewna 230V 16L

Cena	436,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10010568
Kod producenta	10010568
Kod EAN	4250928641847
Sku	1005918

Opis produktu

Numer producenta: **RCWK 16A**

Warnik do wody RCWK 16A to uniwersalny sprzęt przeznaczony do podgrzewania wina, piwa oraz zaparzania kawy lub herbaty. Urządzenie Royal Catering sprawdza się w hotelach, restauracjach, na festiwalach lub przyjęciach z większą liczbą gości. Model RCWK 16A ma **pojemność wlewczą 16 litrów, a całkowitą 17,4 litra**. Wykonano go z wysokiej jakości **stali szlachetnej oraz tworzywa sztucznego**. Gładka powierzchnia jest łatwa w oczyszczeniu, odporna na korozję i nadaje podgrzewaczowi elegancki, ponadczasowy wygląd. Pokrętko reguluje się w pięciostopniowej skali, co pozwala utrzymywać temperaturę w wybranym zakresie **od 55 do 100C**.

Cechy i funkcje warnika **RCWK 16A**:

- **Uniwersalność** - do grzania wody, wina, piwa i innych napojów
- **Pięciostopniowa regulacja temperatury** - zakres od 55 do 100C
- **Duża pojemność wlewcza** - 16 litrów
- **Solidność** - stal szlachetna
- **Atrakcyjny wygląd** - kranik stylizowany na pubowy nalewak
- **Intuicyjność** - pokrętko wielofunkcyjne
- **Wygoda** - ociekacz i uchwyty do przenoszenia z tworzywa
- **Bezpieczeństwo** - niekapiący kranik oraz zabudowana grzałka
- **Łatwość mycia** - gładki cylinder z dogodnym dostępem

Parametry techniczne:

- Model - **RCWK 16A**
- Nr katalogowy - **10010568**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie - **230 V**
- Moc - **2200 W**
- Zakres temperatury - **od 55 do 100 C**
- Materiał obudowy - **Stal szlachetna**
- Pojemność całkowita - **17,4 l**
- Pojemność wlewcza - **16 l**
- Wymiary (DxSxW) - **34 x 38 x 50 cm**
- Waga - **3,4 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **35 x 36 x 52 cm**
- Waga wysyłki - **4,8 kg**

Zakres dostawy:

- - Warnik RCWK 16A

- - Instrukcja PL