


Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/automatyczna-klapa-drzwi-do-kurnika-z-czujnikiem-swiatla-zasilaniem-bateryjnym-i-sieciowym-lcd-p-59628.html>



Automatyczna klapa drzwi do kurnika z czujnikiem światła zasilaniem bateryjnym i sieciowym LCD

Cena	389,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10280182
Kod producenta	10280182
Kod EAN	4062859101747
Sku	1015647

Opis produktu

Kod producenta: **10280182**

Automatyczne drzwi do kurnika marki Wiesenfield eliminują konieczność chodzenia do kurnika rano i wieczorem oraz niezawodnie chronią drób przed drapieżnikami kună czy lisem. **Zasilanie bateryjne (4 x AA) i zasilacz** pozwalają na natychmiastową pracę. Intuicyjny **panel z wyświetlaczem LCD** pozwala kontrolować czas otwierania oraz zamykania. Oprócz zamykania ręcznego klapa posiada **4 automatyczne tryby sterowania**: rano i wieczorem za pomocą zegara lub oświetlenia a także dwie możliwe kombinacje tych trybów: sterowanie światłem rano oraz sterowania czasem wieczorem i odwrotnie. Konstrukcję klapy wykonano z solidnych materiałów: obudowę z wytrzymałego **tworzywa ABS** a drzwi z **aluminium**. Drzwi sprawdzą się nawet w niskich temperaturach do -18C.

Cechy produktu:

- Sterowanie ręczne, świetlne i czasowe,
- Zasilacz sieciowy i baterie,
- Intuicyjny panel sterowanie LCD,
- Odporność na temperaturę do -18C,
- Solidne wykonanie i wytrzymałe materiały - plastik ABS i aluminium.

Parametry techniczne:

- Model - **WIE-CCD-400**
- Nr katalogowy - **10280182**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Napięcie [V] - **6**
- Zasilanie - **Sieciowe + adapter**
- Materiał - **ABS, Aluminium**
- Bateria - **4 x AA**
- Napięcie adaptera [V] - **100 - 240**
- Zakres regulacji temperatury [C] - **> -18**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **60 x 26 x 10**
- Waga [kg] - **1**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **61 x 23,5 x 11**
- Waga wysyłki [kg] - **1,6**

W zestawie:

- Automatyczne drzwi do kurnika
- Jednostka sterująca

- - Drzwi aluminiowe
- - 2 aluminiowe słupy
- - 5 małych śrub
- - Plastikowa nakładka
- - Złącze
- - Instrukcja obsługi